

На основу члана 94, 95, 96. и 97. Закона о водама ("Службени гласник Републике Српске", број: 50/06, 92/09 и 121/12), члана 85, 86. и 87. Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике Српске“, број: 121/12) и члана 32. Статута општине Лакташи ("Службени гласник општине Лакташи", број: 5/05, 9/05, 4/08, 4/12, 2/13, 3/14, 5/14 и 8/16), Скупштина општине Лакташи на сједници одржаној дана \_\_\_\_\_ године, д о н о с и

## **ПЛАН**

### **одбране од поплава општине Лакташи**

#### **Планом одбране од поплава, утврђује се:**

1. почетак одбране од поплава
2. основна и поплавна подручја
3. субјекти и органи који обављају одбрану од поплаве
4. расположива радна снага
5. употреба механизације

#### **1. Почетак рада одбране од поплава**

- 1.1. Почетак редовне одбране од поплаве: Кад водостај ријеке Врбас намјерној станици у Делибашином селу достигне + 300 цм,
- 1.2. Почетак ванредне одбране од поплава: Кад водостај ријеке Врбас на мјерној станици у Делибашином селу достигне + 370 цм,
- 1.3. Почетак одбране од брдских вода: Кад то одреди руководилац одбране од поплаве.

#### **2. Подручје ријеке Врбас са притокама обухвата следећа плавна подручја:**

- 2.1. Поплавно подручје од Трна до Лакташа уз Врбас и од Лакташа до Косјерова, десна страна пута Лакташи – Србац (канал) као и Милосавци и Кришковци на десној обали Врбаса.
- 2.2. Поплавно подручје уз ријеку Турјаницу – насеља: Довићи, Велико Блашко, Чардачани, Алексићи, Љубатовци и Рајичевци.
- 2.3. Поплавно подручје уз ријеку Буковицу и насеља: Јаблан, Трн и Гламочани.
- 2.4. Поплавно подручје уз Маховљанску ријеку – насеља: Лакташи, Маховљани, Петошевици и Маглајани.
- 2.5. Поплавно подручје уз Црквену – дијелови насеља: Милошевици, Милосавци и Друговићи.

#### **3. Субјекти и органи који обављају одбрану од поплаве:**

- 3.1. Општинска управа општине Лакташи.....тел. 051/334-200
- 3.2. Општински Штаб за ванредне ситуације.....тел. 051/334-205

- 3.3. Полицијска станица Лакташи..... тел. 051/536-010
- 3.4. Добровољно ватрогасно друштво Лакташи.....тел. 051/532-112
- 3.5. Ронилачки клуб "Гњурац" Лакташи.....тел. 065/538-841
- 3.6. ЈКП "Будућност" Лакташи.....тел. 051/532-072
- 3.7. Д.О.О. "Нискоградња" Лакташи.....тел. 051/530-380
- 3.8. Јединице ЦЗ МЗ (руководиоци сектора приказани у Табели бр. 1)
- 3.9. Главни руководиоца одбране од поплаве за подручје Општине – начелник Општине – Командант.....тел. 051/334-228
- 3.10. Помоћни руководиоца - Начелник ШВС.....тел. 051/334-205

Ванредно стање одбране од поплаве проглашава Начелник општине-командант, на основу члана 22. став 1. тачка 10. Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама и наређује употребу снага и средстава цивилне заштите и привредних друштава.

Проглашавањем ванредног стања одбране од поплаве, члан штаба за ванредне ситуације за заштиту и спасавање на води и под водом дужан је, у што краћем року, са члановима цивилне заштите организовати пуњење врећа са земљом или пијеском које би се користиле за одбрану од поплаве на кризним мјестима, Гламочани (код куће Васића – узводно), Гудура (Шипке) и на другим критичним мјестима.

Руководиоци сектора, односно потеза наведени у Табели бр. 1 заједно са члановима Штаба мјесне заједнице за ванредне ситуације, дужни су пратити стање на њиховим секторима односно потезима и о стању на терену обавјештавати Команданта одбране од поплаве и Општински штаб за ванредне ситуације. У случају да се укаже потреба за укључивањем механизације у одбрану од поплаве, исту ангажују на свом сектору или потезу по распореду из Табеле бр. 2, а по одобрењу Општинског штаба за ванредне ситуације.

Уколико потребна радна снага за одбрану од поплаве није довољна, главни руководиоца одбране од поплаве који је уједно и Командант Општинског штаба за ванредне ситуације, наложиће Полицијској станици Лакташи да у одбрану од поплаве ангажује радно способно становништво које није ангажовано у цивилној заштити и да затражи помоћ од сусједних општина, Министарства унутрашњих послова Републике Српске и Оружаних снага Босне и Херцеговине.

#### 4. Преглед потребне радне снаге за одбрану од поплаве

Табела бр. 1

Ред. бр.	Мјесна заједница	Број расположиве радне снаге
1.	МЗ Трн	76
2.	МЗ Клашнице	24
3.	МЗ Лакташи	76
4.	МЗ Маглајани	24
5.	МЗ Чардачани	24
6.	МЗ Кришковци	24
7.	МЗ Алексићи	24
8.	МЗ Друговићи	24

**Руководиоци одбране од поплаве по секторима**

**Табела бр. 2**

<b>Ред.бр. сектора</b>	<b>Секторски руководилац одбране од поплаве</b>	<b>Одбрамбени сектор (зона)</b>	<b>Потезни руководилац одбране од поплаве</b>	<b>Насељена мјеста која учествују у одбрани од поплаве</b>	<b>Распоред особља које се организује код одбране од поплаве</b>
I	Предсједник савјета МЗ Трн Кнежић Славко Тел. 065/706-462	Врбас на потезу од Трна до Гламочана Буковица на потезу од границе Јаблана до Гламочана	Рачић Драган Вуковић Милан Ђаковић Веселко Кесић Зоран	Трн, Гламочани, Шушњари, Јаблан, Буковица	Јединица ЦЗ МЗ Трн
II	Предсједник савјета МЗ Клашнице Станивуковић Драгиша Тел. 065/737-745	Врбас на потезу од Гламочана до Лакташа	Ратковић Милутин Тодић Божидар	Јакуповци, Клашнице, Велико Блашко	Јединица ЦЗ МЗ Клашнице
III	Предсједник савјета МЗ Чардачани Драгислав Ћетојевић Тел. 065/361-361 051/501-059	Врбас на потезу - десна обала од Клашничког до Лакташког моста Турјаница на потезу - Савићи - В. Блашко - Чардачани	Радељић Игор Жабић Вид	Чардачани, Милошевци, Довићи, Велико Блашко	Јединица ЦЗ МЗ Чардачани
IV	Члан савјета МЗ Лакташи – Стојаковић Славиша Тел. 065/768-157	Врбас на потезу - Ада Врбас на потезу - Петошевци	Савић Зоран Грубор Далибор Јеремић Коста	Лакташи, Гудура, Ада, Петошевци, а по потреби Ријечани и Маховљани	Јединица ЦЗ МЗ Лакташи
V	Предсједник савјета МЗ Кришковци Ћетојевић Радан Тел. 065/041-692	Врбас на потезу - Милосавци Врбас на потезу - Папажани Врбас на потезу - Кришковци Врбас на потезу - Шешковци	Предраговић Бранко Драгичевић Синиша Михајловић Томислав Стојичић Лука	Милосавци, Папажани, Кришковци, Шешковци	Јединица ЦЗ МЗ Кришковци

<b>Ред.бр. сектора</b>	<b>Секторски руководиоца одбране од поплаве</b>	<b>Одбрамбени сектор (зона)</b>	<b>Потезни руководиоца одбране од поплаве</b>	<b>Насељена мјеста која учествују у одбрани од поплаве</b>	<b>Распоред особља које се организује код одбране од поплаве</b>
VI	Предсједник савјета МЗ Маглајани Гвоздерац Мирко Тел. 051/580-299 065/512-195	Врбас на потезу - Маглајани Врбас на потезу - Косјерово	Гвоздерац Сениша Петковић Љубинко Стојичевић Никола Драгичевић Живко Јеловац Томислав	Маглајани, Косјерово, а по потреби Александровац, Мрчевци, Бакинци	Јединица ЦЗ МЗ Маглајани
VII	Д.В.Д. – Лакташи Тел. 065/519-906 051/532-112 051/532-399	Цјелокупно подручје Општине	Цепина Душко	Угрожена мјеста по потреби	Чланови Д.В.Д. Лакташи
VIII	Јединица ЦЗ специјализоване намјене за заштиту и спашавање на води и под водом Тел. 065/842-202	Цјелокупно подручје Општине	Командир вода Мацура Драган	Угрожена мјеста по потреби	Јединица цивилне заштите специјализоване намјене
IX	Ронилачки клуб "Гњурац" Лакташи Тел. 065/538-841	Цјелокупно подручје Општине	Вујасиновић Владимир	Угрожена мјеста по потреби	Чланови Ронилачког клуба „Гњурац“
X	Предсједник савјета МЗ Алексићи Ковачевић Радослав Тел. 051/532-901 065/687-723	Турјаница на потезу Љубатовци – Рајичевци	Кнежевић Миладин Вранчић Славиша	Љубатовци , Рајичевци, Бошковићи и Алексићи	Јединица ЦЗ МЗ Алексићи
XI	Предсједник Савјета МЗ Друговићи Стегић Жељка Тел. 065/821-130	Црквена на потезу Друговића и Кољана	Сумрак Миленко Бјелошевић Александар Харасимов Ивица	Друговићи, Деветина и Кољани	Јединица ЦЗ МЗ Друговићи

## 5. Преглед механизације која учествује у одбрани од поплаве

**Табела бр. 3**

<b>Редни број</b>	<b>Власник механизације</b>	<b>Број телефона</b>	<b>Назив механизације</b>	<b>Одговорно лице за механизацију</b>	<b>Сектор на коме дјелује механизација</b>
1.	Зеленика Нада	051/585-106	Ровокопач, камион	Зеленика Нада	Шушњари
2.	Цигановић Ратко	065/587-764	Ровокопач, камион	Цигановић Ратко	Гламочани
3.	Д.О.О. "Кубик-Транс" Јакуповци	051/533-181 051/533-180	Ровокопач, камион	Ђурђевић Бошко	Од моста у Клашницама до Шипки
4.	Д.О.О. "Милан Турс" Лакташи	051/532-245	Ровокопач, камион	Ковачевић Милан	Од Шипки до Стараче у Лакташима
5.	ЈКП "Будућност" Лакташи	051/532-072 065/510-293	Утоваривач, камион	Бајић Милован	Лакташи-Старача Бањски канал
6.	Д.О.О. "Ушће – Промет" Лакташи	051/532-812	Ровокопач, камион	Малкић Милорад	Лакташи – од Стараче до моста у Ади
7.	Д.О.О. "Нискоградња" Лакташи	051/530-380 065/517-162	Ровокопач, камион	Црнадак Милош	Лакташи
8.	Јешић Драган	065/630-514	Ровокопач, камион	Јешић Драган	Лакташи
9.	Д.О.О. "Трњак – Промет" Лакташи	051/530-428 065/539-518	Ровокопач, камион	Јешић Душко	Ада - Петошевци
10.	Д.О.О. "Еуро-Градња" Лакташи	065/612-840	Ровокопач, камион	Кременовић Јово	Петошевци
11.	Калајџија Недељко	065/520-518	Ровокопач, камион	Калајџија Недељко	Петошевци
12.	Д.О.О. "Бањац-Компани"	065/526-692	Ровокопач, камион	Бањац Раде	Петошевци-Маглајани

<b>Редни број</b>	<b>Власник механизације</b>	<b>Број телефона</b>	<b>Назив механизације</b>	<b>Одговорно лице за механизацију</b>	<b>Сектор на коме дјелује механизација</b>
13.	Милуновић Божидар	065/603-376	Ровокопач, камион	Милуновић Божидар	Маглајани
14.	Василић Драган	065646-242	Ровокопач, камион	Василић Драган	Магалајни
15.	Радић Живко	051/581-769	Ровокопач, камион	Радић Живко	Маглајани
16.	Дабић Жељко	065/566-945	Ровокопач, камион	Дабић Жељко	Косјерово
17.	Јешић Славко	065/526-808	Ровокопач, камион	Јешић Славко	Косјерово
18.	Д.О.О. „Дарко-Комерц“	065/516-091	Утоваривач, камион	Секимић Остоја	Косјерово
19.	Д.О.О. "Дарко-Комерц"	065/516-091	Утоваривач, камион	Секимић Остоја	Косјерово
20.	Д.О.О. " Лав " Лакташи	065/516-979	Утоваривач, камион	Савичић Слободан	Довићи
21.	Ромић Миленко	051/583-310	Утоваривач, камион	Ромић Миленко	Милосавци
22.	Д.О.О. "Букара" Кришковци	065/522-868	Утоваривач, камион	Букара Веселко	Кришковци
23.	Букара Вељко	065/535-124	Утоваривач, камион	Букара Вељко	Шешковци
24.	Рогић Сениша	065/580-768	Утоваривач, камион	Рогић Сениша	Љубатовци-Рајичевци
25.	Грујић Стефан	065/668-627	Утоваривач, камион	Грујић Стефан	Друговићи, Кољани

Број:  
Датум:  
Лакташи

**ПРЕДСЈЕДНИК**  
**СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ**  
Мр Борис Спасојевић

